



# KOMÍNY A KOUŘOVODY

## Bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv



### Zásady

- Instalujte a používejte pouze schválené typy spotřebičů paliv, dodržujte návody výrobce.
- Zajistěte si pravidelnou kontrolu a čištění spalinné cesty k tomu oprávněnou osobou (kominík).
- Zajistěte si bezpečný přístup ke komínům a jejich čistícím otvorům.
- Odstraňte závady zjištěné při kontrole nebo čištění spalinné cesty a spotřebiče paliv.
- Před začátkem topné sezóny nezapomeňte prohlédnout a zkontrolovat spotřebič paliva, popř. jeho kouřovod.

### Lhůty čištění a kontrol spalinné cesty

Výkon připojeného spotřebiče	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				
		Pevné		Kapalné		Plynné
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	Čištění spalinné cesty	3x za rok	2x za rok	2x za rok	1x za rok	1x za rok
	Kontrola spalinné cesty	1x za rok		1x za rok		1x za rok
nad 50 kW	Čištění a kontrola spalinné cesty	2x za rok		1x za rok		1x za rok

Čištění spalinné cesty svépomocí lze provádět u spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW včetně. Kontrola spalinné cesty však musí být provedena vždy oprávněnou osobou.

**Zanedbanou údržbou komínu  
zvyšujete možnost vzniku požáru.**